

INSPECCIÓN TÉCNICA



190101

ETEAF CLM, SL


Avda. Concepción Arenal, 65-B Bajo D

19005 - Guadalajara

Teléfono: 949 88 15 96

Email: oficina@eteafclm.es

PROCESO DE INSPECCIÓN



- ✓ **La cita previa es concertada a través de teléfono o de página web**
- ✓ **Es obligatorio preparar los equipos para la inspección siguiendo las indicaciones del apartado “Puesta a punto”**
- ✓ **El día de la inspección, la Unidad Móvil se desplaza a lugares habilitados para realizar las inspecciones (cooperativas, polígono industriales,...)**
- ✓ **Se comprobará la documentación de los equipos y del titular (ROMA,...) determinando el importe del servicio y su cobro**
- ✓ **Se realizará la inspección siguiendo el procedimiento indicado en el Manual de Inspección del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente**
- ✓ **En caso de una inspección desfavorable, se hará entrega de la “Hoja de Disconformidades” y el período de subsanación será de un mes**
- ✓ **En caso de una inspección favorable o solucionadas las disconformidades, se emite el Informe o Certificado de Aptitud, se entrega la pegatina o placa que se fija al equipo**

PUESTA A PUNTO

- ✓ **Los equipos deben estar limpios interior y exteriormente y libres de producto fitosanitario**
- ✓ **Se recomienda desmontar las boquillas y las mallas de los filtros para realizar una buena limpieza**
- ✓ **El depósito debe contener al menos un 75 % de su capacidad y sólo con agua limpia para poder realizar la inspección**
- ✓ **Los elementos móviles (toma de fuerza, eje de la bomba, ...) deben estar correctamente protegidos**
- ✓ **Los equipos no autopropulsados deben estar acoplados al tractor o al motor habitual que los acciona**
- ✓ **El encargado del equipo o tractorista debe estar presente durante la inspección**